



MANUALE







Per favore controlla che siano presenti tutti i componenti





Informazioni

Annentazione DC 3V±10/0	Alimentazione	DC 5V±10%
-------------------------	---------------	-----------

Pulsante on/off Premi pulsante on/off per 3 secper accendere /spegnere

la telecamera wi-fi

Spia Led	 Rossa fissa: 	malfunzionamento		
	Rossa lampeggante: aspettando connessione (lento)			
		connettendo al wi-fi (veloce)		
	• Blu lampeggiante:	connessione quasi ultimata		
	• Blu fisso:	connesso correttamente		
Scheda SD	Supporta Micro SD	(Max.128G)		
Reset	Tieni premuto per 5	sec pulsante on/off to reset telecamera		
Caricamento	Rosso fisso: batteria in caricamento			
	Blu fisso: caricamento completato			
Batteria	9000mAh (2x 21700	batterie al litio)		

Installazione

Opzione 1 Staffa A magnetica



Opzione 2 Staffa B



Scarica I' App e Registrati

Homcloud è disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android.

 a. Scarica I' AppHomcloud dall' App Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto.



- b. Lancia l' App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di cellulare/email.
- c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password.(deve contenere tra 6 e 20 numero o lettere)

Connessione wi-fi

Questo dispositivo supporta solo router a banda di frequenza a 2,4 GHz, non supporta Router a banda di frequenza a 5 GHz. Impostare i parametri corretti prima della configurazione WiFi. Password WiFi non devono includere caratteri speciali come ~1 @ # \$% * & * (). Durante la configurazione il dispositivo WiFi e telefono cellutare devono essere il pi ù vicino possibile al router (questo velocizer à la configurazione).



Configurazione con QR Code

- 1.Connetti il tuo dispositivo mobile a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e accedi all' App Homcloud.
- 2.Assicurati di aver completato tutti i passaggi della parte di installazione.
- 3.Nella home page di Homcloud clicca su "aggiungi dispositivo" o l'icona "+" e seleziona "Telecamera batteria Snap 11S" nell'elenco dei dispositivi smart Wi-Fi.
- 4.Tenere la webcam da 15 a 20 cm davanti al telefono cellulare per la scansionare del codice QR. Quando emette il suono "dong dong dong" conferma e completa la configurazione in circa 1 min.

Scan with the camera

When you tap CONTINUE, the mobile phone displays a QR code. Hold the camera 15 to 20 cm in front of the mobile phone for the camera to scan the QR code.





Heard nothing at all



5. Durante la connessione, è necessario assicurarsi che il router, il cellulare e il dispositivo smart siano il più vicino possibile tra loro. Quando la webcam è stata aggiunta correttamente, fai clic su *∠ * e rinomina il dispositivo se lo desideri.

	Connecting	Device added successfully
	Make sure your router, mobile, and device are as close as possible	Smart Camera Z
		Living Room Bedroom Secondedroom
	100%	
Icone	 Depice frond Register device to the smart cloud Nitializing device 	Completed
	Ingrandisca tutto schermo I' i	immagine.
❻	Attiva l'audio in ricezione.	
SD	Passa a risoluzione Full HD (SD s	sta per Risoluz. Standard).
Fotografia	Scatta una fotografia (sar à salva	ata su smartphone).
Parlare	Attiva microfono smartphone e p	arla attraverso la telecamera.
Registrazione	Registra uno spezzone di video ((sar à salvato su smartphone).
Riproduzione	Riproduci video registrato su	SD card.

Cloud Storage

Accedi alle registrazioni su cloud (servizio extra).

6





- Codice Homcloud: ME-WCS11S
- Modello: Snap 11S
- Porta ricarica: DC 5V1A
- Risoluzione: 2Mp, 1920(H)*1080(V)
- Distanza IR: 10m
- Batteria: 9000mA
- Wi-Fi standard

- Grado protezione: IP65
- Temp. funzionam.: -20° C 50° C
- Angolo visione: 130°
- Dimensioni: 55x55x100 mm
- Distanza PIR: 9m
- Lente: 3.2mm@F2.0, 130°
- Wifi standard: 2.4G ~ 2.4835 GHz wifi (IEEE802.11b/g/n)
- Canali supportati: Support 20/40MHz
- Sicurezza Wifi:WPA-PSK/WPA2-PSK
- Consumo: 250-300mA Max working
- Max potenza trasmissione : <13 dbm
- Protocollo di comunicazione: HTTP.DHCP.DNS.RTSP.TCP/IP

Funzioni

Controllo Remoto

Controlla sul tuo smartphone le immagini in tempo reale, ovunque tu sia.

Video flip – Rotazione schermo

Capovolgi le immagini della telecamera in verticale in qualsiasi momento per la massima flessibilità.

PIR

Quando il sensore PIR della telecamera rileva qualcuno movimento, invia una notifica in tempo reale sul tuo smartphone.

Allarme batteria scarica

Quando la carica della batteria è inferiore a quella impostata, l'app invierà una notifica sul tuo cellulare.

Registra

Usando la scheda SD o il Servizio di salvataggio dati Cloud potrai registrare e salvare ogni momento che desideri.

Visione diurna e notturna automatica

Cambia da visione diurna a notturna automaticamente senza interruzioni.



Daytime





Controllo vocale Google & Alexa

Se desideri collegare l'app Homcloud all' App di Google Home o Amazon Alexa è necessario selezionare l'app "Smart Life" tra l'elenco di partners di Google Home-Amazon Alexa.

NON SERVE SCARICARE L' APP SMART LIFE.

Per ulteriori informazioni, visitare www.homcloud.com/config.

Google Home (serve un dispositivo con schermo, Chromecast o Google Nest)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Google Home dovrai aver precedentemente creato un account Google.

- 1. Seleziona "Menu" e poi "Controllo casa Home control".
- Nella schermata "Controllo casa –Home control", seleziona l'icona "+" nella parte in alto a destra.
- 3. Apparir à una lista di partners. Scegli I' App Smart Life.

= 0	+ Home control	← Add devices 0, 1
Welcome home	DENCE ROME	Alterer
Presenter I Link to your account	800000	221 Pulse Stratificne
Link Drivyway Speaker to year Sough account.	webble, Tris, Chronebaskis, and Smart Displays	Aducement Home SE distance
👻 toogia Australia. 👔		Arlaut
Choose your default music 3		49822 Smart
When you eak the Jookstent is play your favoits music, it's always use your preferred music service.		APOWER Smart Home
		Autom
		au HOME Service
<u> </u>	•	E Aquit.Term

- Accedi al tuo account Homcloud con le tue credenziali se non sei gi à loggato.
- Clicca su "Fatto" e successivamente vedrai una lista di comandi disponibili.
- Una volta gli account sono collegati con successo, vedrai nella schermata principale i dispositivi che puoi controllare vocalmente attrraverso Google Home Assistant.

	÷	Assign rooms	DONE	÷	Home control	1
[NM - 2]	÷	A21 Top to assign nom	/	_	DEVICES	ROOMS
۵	1	A22 Tap to assign nom	/		To No-non assigned	
Arment	+	Header Tapic assignment	/	R C	ble on Geogle Harne, Android en, Tu's, Decometrosies, and T	15.3+ phones and tablets. Inert Displays
Personal	0	Light Top to assign nom	/	214	ler Hame	
Type par presentations Link New	٠	Plag Top to analysis on	/	1	ACI No successigned	
fear hered and up				÷	AC2 No non assigned	
				÷	Heater Noncon assigned	
				Ŷ	Light. No recont assigned	
Please wait for 30mins after creating your Approximat before theory					PLg No non assigned	0

Controllo Chromecast

 Clicca su "Controllo casa – Home Control" nel men ù principale, poi clicca su "+"



2. Seleziona "Smart Life" nella lista dei partners disponibili.

L' utente verr à automaticamente reindirizzato sull' account di Homcloud, inserisci le credenziali e clicca su "Connetti Account-Link Now".



Ora pui vedere le immagini in tempo reale della webcam sul tuo display collegato a Google Chromecast.

Controllo con Alexa (Echo show o comunque un dispositivo Amazon con schermo)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Alexa dovrai aver precedentemente creato un account con Amazon Alexa.

- 1. Seleziona "Menu" and successivamente "Skill".
- 2. Selziona I' App Smart Life e rendila attiva (enable)



- 3. Entra nel tuo account Homcloud inserendo le tue credenziali.
- 4. Seleziona "Trova dispositivo" e l' App inizier à la ricerca.
- Se il collegamento ha successo, vedrai la lista di dispositivi controllabili vocalmente.

+ € 2 ≦ 1821 × ≜ Alexa Account Binding Ingo (patyanane
<u>ے</u>
Anne
Passed
Link Now





FAQ

- D: Perch è non riesco a configurare il dispositivo wi-fi?
- R: I dispositivi Homoloud supportano solo router WiFi da 2,4 GHz, assicurati di stare utilizzando la frequenza giusta e riconferma nuovamente la password WiFi.
- D: Tentativo di configurazione fallito pi ù di 2 volte.
- R: Ripristina/Resetta il dispositivo prima di riprovare nuovamente.

D: Il dispositivo non carica correttamente l'immagine. R: Controlla la linea Wi-Fi avvicinado il dispositivo al router. Se migliora il problema potrebbe essere un segnale wi-fi non abbastanza potente.

- D: Come riconfigurare il dispositivo su un altro router o linea wi-fi? R: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica con il Pin Ripristino/Reset o in alcuni casi cliccanddo su "Rimuovi Dispositivo"
 - all' interno del men ù del dispositivo all' interno dell' app.
- D: Perch é non riesco a ricevere le notifiche con l'app sul mio cellulare?
- R: Controlla le impostazioni di notifica all' interno dell' App in "impostazioni" e successivamebte all' interno del telefono smartphone che si sta utilizzando.
- D: Perch è il dispositivo non riconosce la Scheda SD di memoria?
- R: Innserisci la Scheda D solo dopo aver acceso il dispositivo. Controlla che sia in formato FAT32.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione pu ò essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. – European General Agency Viale Roma 49/a, 47122 Forl ì , Italy – Made in China

