Speed 11S ORIGINALITY DESIGN SMART - AND BEAUTIFUL



MANUALE





Controlla che tutti i componenti siano presenti nella scatola.





| Alimentazione | DC 12V/1A | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| Microfono | Parla in tempo reale grazie al microfono incorporato | | | | |
| Spia Led | pia Led • Rosso fisso: Malfunzionamento | | | | |
| • | Rosso lampeggiante: -aspettando configurazione (lento) | | | | |
| | -in configurazione (veloce) | | | | |
| • | Blu fisso: Funzionamento corretto | | | | |
| SD card slot | Supporta memoria Micro SD (Max.128G) | | | | |
| Reset | Tieni premuto pulsante Reset per almeno 5 sec per resettare | | | | |
| | la telecamera | | | | |

Installazione



Scarica I' App e Registrati

Homcloud è disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android.

 a. Scarica l' AppHomcloud dall' App Store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto.



- b. Lancia l' App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di cellulare/email.
- c. Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password.(deve contenere tra 6 e 20 numero o lettere)

Connessione wi-fi

Questo dispositivo supporta solo router a banda di frequenza a 2,4 GHz, non supporta Router a banda di frequenza a 5 GHz. Impostare i parametri corretti prima della configurazione WiFI. Password WiFI non devono includere caratteri speciali come ~1 @ # \$% * (). Durante la configurazione il dispositivo WiFI e telefono cellulare devono essere il pi ù vicino possibile al router (questo velocizzer à la configurazione).



0

Apri l'app Homcloud, fai clic su "Profilo" >> "Gestione della casa" >> "Crea una casa" e puoi personalizzare il nome della casa e le relative impostazioni/stanze (opzionale).



Fare clic su "Aggiungi dispositivo" o "+", quindi selezionare "Speed 11S Security cam" o qualsiasi altra icona "Smart Camera" per configurare la telecamera sull'App Homcloud.

| Home ~ | 0 😳 | < | Add Manually | Auto Sc | Ξ |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Cloudy | | Electrician | Video | Surveilland | |
| 19 °C Good Outdoor Temper Outdoor 74/2.5 | Good Outline Air Que | Lighting | | | |
| All Devices Living Room | Master ••• | Large Home Ap | » | mart Lock - | - |
| | | Seul Horse Ap., | Lock (sol Pt) | Lack Digitered | Lack (NA) |
| | | Kitchen Appliances | ÷ | | |
| | | Security & Sensors | 18-47 | đini Lock — | |
| No devices | _ | Exercise & Health | • | 0 | |
| Add Device | | Video | Accession (BLE) | Debhet Lack (RLR) | Padeck (BLE) |
| | Ø. | Sarvella | Ω | | |

Collega la telecamera all'alimentazione elettrica. La spia led diventa rossa e 3 inizia a lampeqgiare velocemente (se così non fosse, tieni premuto tasto Reset per almeno 5 sec fino l'emissione di un segnale acustico. Subito dopo la spia led diventa rossa e inizia a lampeggiare velocemente).

Fai clic su "Avanti/Next" confermando il lampeggio veloce poi inserisci i dati della tua linea WiFi, seleziona "Avanti/Next"e segui le istruzioni da App.

Fare clic su



Nota:

- 1) La fotocamera supporta solo la rete WiFi a 2,4 GHz.
- 2) La password del router non deve superare i 24 caratteri.

4

In questa interfaccia, posiziona lo smartphone con il codice QR visualizzato in modo chela terlecamera lo possa leggere.

Tienilo a 15-20cm di distanza e inclinalo leggermente se necessario.

Quando la telecamera emette un bip sonoro "dong dong dong" la configurazione è inziata. Attendi 30-40 sec e segui le istruzioni su App.



Durante la configurazione, assicurati che il router, il cellulare e la telecamera sono il più vicino possibile tra loro. Quando la fotocamera è stata aggiunta correttamente sull'App, fai clic su "I" per modificare nome dispositivo o stanza dove è posizionato.





Icone



Ingrandisca tutto schermo l' immagine.



Attiva I' audio in ricezione.



Passa a risoluzione Full HD (SD sta per Risoluz. Standard).



Scatta una fotografia (sar à salvata su smartphone).

Fotografi



Attiva microfono smartphone e parla attraverso la telecamera.



Registra uno spezzone di video (sar à salvato su smartphone).



Riproduci video registrato su SD card.

Riproduzione



Accedi alle registrazioni su cloud (servizio extra).

Selezionado l'icona della matita in alto a destra " [], puoi entrare dentro alle impostazioni del dispositivo.



Specifiche

- Homcloud code: ME-WCS11SPT
- Model No: Speed 11S
- Alimentazione: DC 12V1A
- Risoluzione: 2Mp, 1920(H)*1080(V)
- IR Distanza: 10m
- Angolo di rotazione via smartphone:
 -75° /+75° orizzontale.
- Angolo rotazione manuale verticale: 90°
- Grado protezione: IP65
- Temp. funzionam,: -20° C 50° C
- Angolo di visuale: 110°
- Dimensione: 180x75x100mm
- Distanza max rilevazione movimento:9m
- Lente: 4mm, 110°

Wi-Fi standard

- Wifi standard: 2.4G ~ 2.4835 GHz wifi (IEEE802.11b/g/n)
- Frequenza canale: Supporta 20/40MHz
- Sicurezza Wifi :WPA-PSK/WPA2-PSK
- Potenza trasm. max : <13 dbm
- Protocollo di comunicazione: HTTP,DHCP,DNS,RTSP,TCP/IP

Funzioni principali

Rotazione Pan/Tilt

Puoi ruotare la telecamera orizzontalmente dall'App sul tuo smartphone, e regolare manualmente l'angolo verticale, in modo da ottenere una visione ampia.

Controllo Remoto

Controlla sul tuo smartphone le immagini in tempo reale, ovunque tu sia.

Video flip – Rotazione schermo

Capovolgi le immagini della telecamera in verticale in qualsiasi momento per la massima flessibilità.

Rilevazione movimento

Quando la telecamera rileva qualche movimento, invia una notifica i n tempo reale sul tuo smartphone.

Registra

Usando la scheda SD o il Servizio di salvataggio dati Cloud potrai registrare e salvare ogni momento che desideri.

Visione diurna e notturna automatica

Cambia da visione diurna a notturna automaticamente senza interruzioni.



Daytime





Controllo vocale Google & Alexa

Se desideri collegare l'app Homcloud all' App di Google Home o Amazon Alexa è necessario selzionare l'app 'Smart Life' tra l'elenco di partners di Google Home-Amazon Alexa.

NON SERVE SCARICARE L' APP SMART LIFE.

Per ulteriori informazioni, visitare www.homcloud.com/config.

Google Home (serve un dispositivo con schermo, Chromecast o Google Nest)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Google Home dovrai aver precedentemente creato un account Google.

- 1. Seleziona "Menu" e poi "Controllo casa Home control".
- Nella schermata "Controllo casa –Home control", seleziona l'icona "+" nella parte in alto a destra.
- 3. Apparir à una lista di partners. Scegli l' App Smart Life.

| = 0 | ← Hame control | 1 | Add devices | 9, 3 |
|---|--|---|-------------------------------------|------|
| Welcome home | 069035 | ROOME | Addrew | |
| | Sectors. | | Abole Smart Home | |
| θ resonates 1 | 800000 | | 627 Pulse Smathlane | |
| Link to your account | Analable on Google Home, An wetches, Fills, Chromebasies, a | isolitilar phones and selling, ad Smart Displaya | Aducement Home | |
| LINE ADDOUNT | | | EE ALCONOM | |
| 🐈 toogia kunimet 🔰 | | | Arlauth | |
| Choose your default music | | | ANNEE Smart | |
| service U | | | ANNUOD REC | |
| favorite music, Elf always use your preferred music service. | | | APOWER Sewell Home | |
| SETTINGS LEARNINGRE | | | Santan - | |
| Correct 1 | | | i | |
| | | | au HOME Service | |
| 0 <u>0</u> | | • | E Aspat Norme | |

- Accedi al tuo account Homcloud con le tue credenziali se non sei gi à loggato.
- Clicca su "Fatto" e successivamente vedrai una lista di comandi disponibili.
- Una volta gli account sono collegati con successo, vedrai nella schermata principale i dispositivi che puoi controllare vocalmente attrraverso Google Home Assistant.

| | ÷ | Assign rooms | 00%6 | ÷ | Home control | 1 |
|---|---|--------------------------------|------|--------|--|--|
| [NM V] | ÷ | A21 Top to assign norm | / | _ | DEVICES | ROOMS |
| ۵ | 1 | AC2 Top to assign norm | / | | 19 No correctioned | |
| | 1 | Header Top to annigo recent | / | | lie on Desigle Herne, And es, Tirs, Chromebooks, an | vid 6.2+ phones and tablets, c Smart Displays |
| Present - | Ŷ | Light. Top to analyse norm | / | Search | ter Nome | |
| Type por parametering | ۰ | Plag Top to assign room | / | ÷ | ACI No successigned | |
| Top/Tennel (Millips | | | | ÷ | AC2 No-normanigned | |
| | | | | ÷ | Heather No more assigned | |
| | | | | Ŷ | Light No-servicesigned | |
| Please watchr 30miles after creating your Age account before times | | | | ۰ | Plug No-son assigned | 0 |

Controllo Chromecast

- Image: Control of the control of t
- Clicca su "Controllo casa Home Control" nel men ù principale, poi clicca su "+"

2. Seleziona "Smart Life" nella lista dei partners disponibili.

L' utente verr à automaticamente reindirizzato sull' account di Homcloud, inserisci le credenziali e clicca su "Connetti Account-Link Now".



Ora pui vedere le immagini in tempo reale della webcam sul tuo display collegato a Google Chromecast. Controllo con Alexa (Echo show o comunque un dispositivo Amazon con schermo)

Nota: prima di collegare l' app Homcloud all' app di Alexa dovrai aver precedentemente creato un account con Amazon Alexa.

- 1. Seleziona "Menu" and successivamente "Skill".
- 2. Selziona I' App Smart Life e rendila attiva (enable)



- 3. Entra nel tuo account Homcloud inserendo le tue credenziali.
- 4. Seleziona "Trova dispositivo" e l' App inizier à la ricerca.
- Se il collegamento ha successo, vedrai la lista di dispositivi controllabili vocalmente.







- D: Perch è non riesco a configurare il dispositivo wi-fi?
- R: I dispositivi Homoloud supportano solo router WiFi da 2,4 GHz, assicurati di stare utilizzando la frequenza giusta e riconferma nuovamente la password WiFi.
- D: Tentativo di configurazione fallito pi ù di 2 volte.
- R: Ripristina/Resetta il dispositivo prima di riprovare nuovamente.

D: Il dispositivo non carica correttamente l'immagine. R: Controlla la linea Wi–Fi avvicinado il dispositivo al router. Se migliora il problema potrebbe essere un segnale wi–fi non abbastanza potente.

- D: Come riconfigurare il dispositivo su un altro router o linea wi-fi?
- R: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica con il Pin Ripristino/Reset o in alcuni casi cliccanddo su "Rimuovi Dispositivo"
 - all' interno del men ù del dispositivo all' interno dell' app.
- D: Perch é non riesco a ricevere le notifiche con l'app sul mio cellulare?
- R: Controlla le impostazioni di notifica all' interno dell' App in "impostazioni" e successivamebte all' interno del telefono smartphone che si sta utilizzando.
- D: Perch è il dispositivo non riconosce la Scheda SD di memoria?
- R: Innserisci la Scheda D solo dopo aver acceso il dispositivo. Controlla che sia in formato FAT32.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione pu ò essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. – European General Agency Viale Roma 49/a, 47122 Forli, Italy – Made in China

