



Pulsante di emergenza SOS a Frequenza Radio Homcloud

1. Introduzione

Il pulsante SOS Homcloud a radio frequenza permette di poter richiedere aiuto in maniera efficace ed immediata. I numeri di emergenza precedentemente registrati in Centralina d'allarme Homcloud verranno contattati immediatamente.

2. Caratteristiche principali

1. Radio Frequency: 433MHz
2. Distanza funzionamento: 30-50 m in spazi aperti
3. Programme code: 1527
4. Materiale: ABS plastic
5. Batteria: CR2016 x2 (sostituibile)

Homcloud code: WL-RFPB

Model n°: WL-22W

3. Descrizione

- 1 tasto SOS, un'asola per poter passare un filo e tenerlo al collo

4. Configurazione

1. (raccomandato) Per la configurazione completa del Pulsante SOS-Panic button Homcloud leggere il manuale della Centralina di allarme Homcloud.

Verifica che le batterie siano cariche premendo il pulsante centrale e controllando che la spia led si accenda.

Entra all'interno dell'App nella Centralina Allarme di Homcloud già configurata e selezionare la sezione "Aggiungi Sensori/Rilevatori", poi successivamente premi il tasto del Pulsante SOS Homcloud

La spia LED lampeggerà nuovamente, verrà emesso un bip sonoro (centralina) e il Pulsante SOS apparirà sull'App pronto per essere utilizzato.

Per maggiori info www.homcloud.com

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China

